

機能一覧

■：設定リセットで各種設定は初期状態に戻ります。

- ※1 通話中も実行できます。
- ※2 北海道／北陸／九州・沖縄地域でご契約の場合、ご利用できません。
- ※3 東北・新潟／中国／四国地域でご契約の場合、ご利用できません。
- ※4 切替通話中に限り操作できます。また、北海道／東北・新潟／北陸／中国／四国／九州・沖縄地域でご契約の場合、現在「通話中転送」はご利用できません。

ファンクションメニューの項目	説明
0.ご自分の電話番号	V402SHの電話番号を表示します。
1.音関連機能	音に関するメニューを表示します。
2.管理機能	ダイヤル禁止や簡易ロックなど、管理（セキュリティ）に関するメニューを表示します。
3.表示／設定 1	ディスプレイの照明設定やグループ設定、サイドキー設定などの表示、設定に関するメニューを表示します。
4.表示／設定 2	画面表示設定やユーザ辞書登 などの表示、設定に関するメニューを表示します。
5.時計／アラーム機能	時計、アラームに関するメニューを表示します。
6.時間／料金機能	通話時間、料金に関するメニューを表示します。
7.付加サービス	オプションサービスに関するメニューを表示します。
8.Vodafone live！	ボーダフォンライブ！メニューを表示します。
メモリ検索	メモリダイヤルを検索します。（ P.5-13 ）
メモリ登	メモリダイヤルを登 します。（ P.5-3 ）
リダイヤル	以前かけた電話番号を表示します。（ P.2-4 ）
着信履歴	着信履歴を表示します。（ P.2-8 ）
ノートパッドメモリ	通話中に入力した数字を表示します。（ P.2-14 ）

■ 1.音関連機能のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.着信設定	—	P.9-2
1.受話音量調節※1	音量 5	P.2-12
3.効果音設定	—	P.9-6
5.着信音出力切替	イヤホン＋スピーカー	P.14-37
6.スピーカー設定※1	OFF	P.9-22
7.オリジナル着信音	—	P.9-13
8.オリジナル音色	—	P.9-21
9.音色オクターブ設定	—	P.9-22

■ 2.管理機能のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.ダイヤル操作禁止	OFF	P.13-2
1.簡易ロック	OFF	P.13-3
2.シークレットモード※1	OFF	P.13-7
3.メモリ使用禁止	OFF	P.13-3
4.ダイヤル禁止	OFF	P.13-4
5.指定着信許可	OFF	P.13-5
6.指定着信拒否	—	P.13-5
7.オールリセット	—	P.13-8
8.暗証番号変更	—	P.13-2
9.設定リセット	—	P.13-8

■ 3.表示／設定 1 のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.ガイド機能※1	—	P.1-30
1.メモリ確認	—	P.5-6
2.オフラインモード	OFF	P.3-6
3.省電力設定	バッテリーセーブ：ON、パネルセーブ：ON／OFF設定：ON（5分）、ランプ表示設定：ランプ表示なし	P.14-31
4.照明設定	パネル照明ON／OFF：ON（15秒）、キー照明ON／OFF：ON（15秒）、車載時設定：OFF、パネル明るさ調整：明るさ 4	P.8-6
5.Language	日本語	P.8-8
6.ウェイクアップ	OFF	P.8-8
7.グループ設定	—	P.5-10
8.通話品質アラーム	OFF	P.14-2
9.サイドキー設定	着信時：簡易留守、待受時：OFF	P.14-3

17

付録

17

付録

■ 4.表示／設定2のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.画面表示設定	壁紙設定：OFF、マイキャラクタ：すべてOFF、文字表示設定：文字1、文字拡大メニュー：OFF、マーク表示設定：ON、ビューア時表示方向：表示方向1	P.8-2
1.マネー積算メモ※1	—	P.14-34
2.車載簡易留守	ON	P.14-6
3.ユーザー辞書	—	P.4-18
4.応答時間	9秒	P.14-5
5.Disneyスタイル	OFF	P.8-7
6.マナー設定変更	簡易留守：ON、着信音量：すべてサイレント、バイブレータ：すべてON、ランプ設定：スモールライト、マナートークモード：ON、サウンド再生音量：サイレント、Vアプリ再生音量：サイレント、Vアプリバイブレータ：ON	P.3-4
7.お知らせランプ設定	不在着信：ランプ表示なし、簡易留守：ランプ表示なし、メール：ランプ表示なし、ウェブ受信：ランプ表示なし、ステーション受信：ランプ表示なし、アラーム：ランプ表示なし	P.14-4
8.アニメーション設定	スクリーンアニメ：OFF、ボータフォンライブ！アニメ：すべてON	P.8-7 P.8-8
9.簡易電卓	—	P.14-33

■ 5.時計／アラーム機能のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.リピートアラーム設定	—	P.14-8
1.自動電源ON	OFF	P.14-12
2.自動電源OFF	OFF	P.14-13
3.時計表示設定	時計大	P.8-3
4.ユースフルダイアリー	—	P.14-19
5.ストップウォッチ	—	P.14-22
6.キッチンタイマー	—	P.14-23
9.時刻設定	—	P.1-24

■ 6.時間／料金機能のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.累積通話料金	0円	P.2-22
1.通話料金	0円	P.2-22
2.累積通話時間	0時間0分	P.2-21
3.通話時間	0分0秒	P.2-21
4.即時表示	OFF	P.2-23

■ 7.付加サービスのメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
0.呼出時間設定※3	20秒	P.15-5
1.転送サービス	—	P.15-3
2.留守番サービス	留守呼出あり	P.15-4
3.秘書停止(転送／留守番電話サービス停止)	—	P.15-3、 P.15-4
4.秘書確認(転送／留守番電話サービス確認)	—	P.15-3、 P.15-5
5.割込設定※2※3	—	P.15-6
6.割込確認※2※3	—	P.15-6
7.留守 再生	—	P.15-5
8.三者サービス※4	—	P.15-7
9.プリセット登	—	P.2-5

■ 8.ボータフォンライブ！のメニュー

機能名称	お買い上げ時	参照先
1.メール	—	別冊
2.ウェブ	—	別冊
3.ステーション	—	別冊
4.Vアプリ	—	別冊

■ 初期状態に戻る項目（ファンクションメニュー項目以外）

機能	初期設定
マナーモード	解除
簡易留守	解除
メモリダイヤル検索モード	メモリNo検索
スポットライト	継続点灯時間：1分、点灯カラー：ライチフルーツ（白色系統）
スケジュール表示切替	スタンプ＋詳細表示
バーコード読み取り表示サイズ設定	文字中／画像等倍
テレビ／FM	音量：1、チャンネル：P.6-10、スキップ：OFF、URL:OFF テレビ／FM受信禁止：OFF、オートオフ時間設定：30分、本体クロース終了設定：OFF、着信時優先動作：着信通知表示／アラーム通知表示、音声出力先：イヤホン優先、チャンネル／音量表示：表示なし、TV時パネル明るさ調整：明るさ3、横／縦表示切替：縦表示、表示方向設定：表示方向1